

ARTIC SÄLEKAIHDIN

Vetämällä säätimen kannesta kaihdin nousee ja naru kelautuu ikkunan sisään automaattisesti.

Huomaamaton säädin sulautuu ikkunaan. Säätimen halkaisija 25 mm ja korkeus vain 12 mm.

Kaihtimen nostaminen on helppoa ja nopeaa, eivätkä narut jää roikkumaan häiritsevästi huoneen puolelle.

Pyörittämällä säädintä muutat säleiden asentoa.

Kun haluat laskea sälekaihtimen, vapauta lukitus ja sälekaihdin laskeutuu. Helppoa ja nopeaa!

in-SÄÄDIN

Katso myös video in-säätimen käytöstä:
www.artickaihdin.fi/mitoitus-ja-asennusohjeet/



SÄLEIDEN ASENNON MUUTTAMINEN

in-säätimen avulla sälekaihtimen säleiden asennon muuttaminen on helppoa ja vaivatonta - pyöräytä vain säädintä, ja säleet kääntyvät!



SÄLEKAIHTIMIEN NOSTAMINEN

Nostaaksesi sälekaihdin, vedä säätimen kantta ja sälekaihdin nousee ylös. Naru kelautuu automaattisesti ikkunan sisään.



SÄLEKAIHTIMIEN LASKEMINEN

Vedä säätimestä kaikki naru napakasti ulos, paina kannen alla olevaa vapautusnappia, vapauta naru ja sälekaihdin laskeutuu automaattisesti.